

Link do produktu: <https://neneko.pl/childhome-stojak-tipi-do-kosza-mojzesza-p-27178.html>

Childhome Stojak Tipi do kosza Mojżesza



Cena	516,49 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod EAN	5420007158286

Opis produktu

Childhome Stojak Tipi do kosza Mojżesza

Childhome to belgijskie produkty o pięknym designie, wykonane w najwyższych standardach oraz wedle najsurowszych norm światowych. Meble, akcesoria do wyprawki niemowlęcej, lampki i dekoracje do dziecięcych pokoi, produkty pielęgnacyjne, zabezpieczenia do domu oraz wózki i nosidła od ponad 15 lat towarzyszą rodzinom w Europie i na świecie. Produkty marki Childhome spełniają wszystkie wymagane normy europejskie oraz posiadają certyfikaty jakości: EN-1888, EN-716, EN-1272, EN-13209, EN-12790, BS-7926, ECE 44.04, EN-12221, EN-1130, EN-14988, EN-12227, EN-1940

Charakterystyka

Stojak na kosz Mojżesza to piękny, drewniany stelaż, na którym łatwo i bezpiecznie umieścisz jeden z koszy Childhome. Stojak zajmuje niewiele miejsca i będzie prawdziwą ozdobą każdego wnętrza.

Poręczna konstrukcja sprawia, że stojak jest łatwy w przenoszeniu, dzięki czemu zawsze możesz być w pobliżu swojego dziecka.

Stojak pasuje do koszy Mojżesza Childhome: MBSR3, MBGR, MBWH, MBANT i MBCOL.

Ale to nie wszystko! Kiedy przestaniesz używać stojaka jako konstrukcji pod kosz, możesz z łatwością przekształcić go w najfajniejszy stojak edukacyjny Tipi, wspierając w ten sposób rozwój motoryki swojego dziecka.

Wystarczy zawiesić na nim kilka zabawek, które maluch będzie chętnie chwycił i uderzał nóżkami, bawiąc się i ćwicząc jednocześnie.

Zabawki gimnastyczne do kupienia osobno.

Uwaga: Aby przekształcić stojak na kosz Mojżesza w Baby Gym, usuń dwa zdejmowane ramiona podtrzymujące kosz. W zestawie 2 małe klocki do zakrycia otworów.

W zestawie:

-
- Stojak drewniany
 - 2 zdejmowane ramiona
 - 2 klocki maskujące otwory

Dostępne osobno:

- Kosz Mojżesza
- Zabawki gimnastyczne
- Miękkie maty do zabawy

Specyfikacja:

Wymiary: 87,0 x 52,0 x 60,0 cm

Skład: drewno bukowe

Norma EN: EN 1466: 2014

Czyszczenie: Czyścić wilgotną szmatką, osuszyć.
TIPMBSN